



Smart 451 Haubeneinsatz

-Einbauanleitung-

1. **Haube vom Logo entfernen, wenn vorhanden**
2. **Haube vorbereiten (anzeichnen)**



Auf der Innenseite ist der Ausschnitt schon eingestanzt.

Der Ausschnitt muss oben noch korrigiert werden, d.h. auf der oberen Längsseite um 1,5 cm den Schnitt beidseitig nach unten anzeichnen.



Bohrpunkte anzeichnen



3. Bohren

An allen vier Bohrpunkten mit einem 10er Bohrer durchbohren.



4. Ausschneiden



Das Stichsägeblatt durchs Bohrloch führen und an der Markierung ausschneiden.
Die Klebelasche rechts und links an der Aussparung der Markierung nach durchsägen.



5. Haubeneinsatz anpassen



Haubeneinsatz anpassen. Gegebenenfalls mit einer Feile, Raspel oder Teppichmesser nacharbeiten.



Passgenauigkeit links, rechts, oben und unten überprüfen

6. Klebeflächen aufzeichnen



Den Haubeneinsatz in die Haube einlegen, und mit einem wasserfesten Folienstift umranden, zwecks Klebefläche.



7. Klebefläche aufrauen



Markierte Klebefläche mit der Flex aufrauen und mit einem Teppichmesser nacharbeiten.



8. Verkleben des Einsatzes mit der Haube

Die Klebefläche muss stets sauber von Fetten und Silikonen gehalten werden. Am Besten mit Verdünnung oder Ähnlichem reinigen.



Kleberaue auf die angerauten Flächen auftragen



Den Einsatz auflegen, kurz ausrichten und Maßgenauigkeit prüfen und anpressen.



9. Der Einbau ist abgeschlossen
10. Die Haube wird nun vom Lackierer gespachtelt und in der gewünschten Farbe lackiert

Die Einbauanleitung dient als Hilfestellung für Sie und ist keine Garantie für eine gelungene, saubere Haube. Sie erhalten von uns den Einsatz, alles Weitere wird von Ihnen durchgeführt oder in Auftrag gegeben. Hierfür wird von uns keine Haftung übernommen. Arbeiten sie beim Ausscheiden & Kleben sauber und genau. Für Fehlschnitte, benutzen falschem Werkzeugs wird nicht gehaftet.